

Datum							
Km							
Nur ● - Positionen							
Nur ◆ - Positionen							
Mit ■ - Positionen							
Mit □ - Positionen							
Arbeit	500 km	1500	3000	12000	jährlich	Bem.	I.O.
Motorölstand prüfen	●	◆	■				
Getriebeölstand prüfen	●	◆	■				
Achsantrieb Ölstand prüfen	●	◆	■				
Hinterradschwinge Ölstand prüfen	●	◆	■				
Bremszug schmieren	●	◆	■		●		
Bremszug einstellen	●	◆	■		●		
Gaszüge schmieren	●	◆	■		●		
Kupplungsszug schmieren	●	◆	■		●		
Kupplungsspiel einstellen	●	◆	■			2,5 mm	
Schwingenlager vorn schmieren	●	◆	■		●		
Schwingenlagerspiel vorn prüfen	●	◆	■		●		
Lenklagerspiel prüfen	●	◆	■		●		
Schwingenlager hinten schmieren	●	◆	■		●		
Schwingenlagerspiel hinten prüfen	●	◆	■		●		
SW-Schwinge schmieren	●	◆	■		●		
Federschuhe SW schmieren	●	◆	■				
SW Bremszug schmieren	●	◆	■		●		
Bremshebel schmieren	●	◆	■		●		
Fußbremse Leerweg einstellen	●	◆	■			25 mm	
Radlager v+h+sw kontrollieren	●	◆	■		●		
Bremsbeläge vorn prüfen		◆	■				
Bremsbeläge hinten prüfen		◆	■				
Vergaserschrauben nachziehen	●	◆	■				
Auspuffschrauben nachziehen	●	◆	■				
Motorschrauben nachziehen	●	◆	■			90 Nm	
Federbeinschrauben nachziehen	●	◆	■			40 Nm	
SW-Schrauben nachziehen	●	◆	■			40 Nm	
Zylinderfußmutter nachziehen		◆	■				
Kopfschrauben nachziehen		◆	■			40 Nm	
Elektrodenabstand prüfen		◆	■			0,6 mm	
Kipphebelspiel prüfen		◆	■				
Ventilspiel einstellen		◆	■			0,15/0,20	
Lichtmaschinenfilter reinigen		◆	■		●		
Luftfilter ausklopfen		◆	■		●		
Motorölwechsel		◆	■		●	2,0l	
Getriebeöl wechseln			■		●	800 ml	
Hinterradschwinge Ölwechsel			■		●	100ml	
Achsantrieb Ölwechsel			■		●	130ml	
Gasgriff reinigen und fetten			■		●		
Schwimmerkammer reinigen		◆	■		●		
Flechkraftversteller fetten		◆	■				
Unterbrecherabstand prüfen		◆	■			0,4mm	
Zündzeitpunkt prüfen, ggf. einstellen		◆	■				
Batterie Säurestand prüfen		◆	■		●		
Luftfilter ersetzen				□			
Unterbrecherkontakte ersetzen				□			
Zündkerzen ersetzen				□		25 Nm	
Seilzüge einstellen			■			0,5-1 mm	
Vergaser synchronisieren			■				
Radlager v+h+sw schmieren				□			
Luftdruck prüfen v 2,1 h 2,5, 2,1 SW	●	◆	■		●		
Beleuchtung prüfen	●	◆	■				
Probefahrt	●	◆	■				

Motoröl SAE 20 W 50 API SF/CD

Getriebe/Achsantrieb/Schwinge API GL5 SAE 80W90